



BOSCH

[et] Lühike kasutusjuhend lõppkasutajate jaoks

Juhtseade

CR 120




1 Menüüdes navigeerimine

Toote CR 120 funktsioonid on jaotatud menüüdesse teemade kaupa.



Seadme konfiguratsioonist olenevalt ei kuvata kõiki menüüsid.

- Liikuge nuppudega < ja > menüüdes:
< **Ülevaade** >> **Küte** >> ... >> **Energiajälgimine** >
- Avage nupuga ≡ **menüüpõhised** seadistused **hetkel valitud menüüs** (nt Ekstra sooja vee käivitus või Kasutusviis menüüs Soe tarbevesi).



0010046335-004


- Nuppudega ∇ ja ▲ saate väärtusi muuta ja seadistusi valida.

- Nupuga **OK** saate kinnitada väärtusi, valikuid ja seadistusi.
- Nupuga **↶** saate seadistustest väljuda.

Vilkuvaid väärtusi saate muuta nuppudega **∇** ja **∧**.


2 Juhtseadiste ja näidikute ülevaade

- [1] Menüü nimi
- [2] Järgmine menüü
- [3] Väärtuse suurendamine / seadistustes navigeerimine
- [4] Väärtuse vähendamine / seadistustes navigeerimine
- [5] Väärtuse kinnitamine / seadistuste valimine
- [6] Menüüpõhistest seadistustest väljumine / tagasi
- [7] Menüüpõhiste seadistuste kuvamine
- [8] Menüüpunkti näit
- [9] Eelmine menüü
- [10] Põhinäidik



3 Ruumitemperatuuri muutmine


- ▶ Seadistage soovitud ruumitemperatuur menüüs **Küte** nuppudega **∇** ja **∧** ning kinnitage nupuga **Ok**.



4 Kütmisrežiimi muutmine


Kütmisrežiimi saab lülitada valikute **Auto** ja **Käsitsi** vahel või täiesti välja lülitada.

- ▶ Vajutage menüüs **Küte** nuppu **Ok**.
- ▶ Märgistage nuppudega **✓** ja **∧** soovitud kütmisrežiim ning valige nupuga **OK**.



5 Täpsemad andmed

- ▶ Toote CR 120 kohta lisateabe saamiseks skannige QR-kood.



www.docs.bosch-thermotechnology.com/7738112956

0010057805-001

Robert Bosch OÜ
Kesk tee 10, Jüri alevik
75301 Rae vald
Harjumaa
Estonia
Tel. 00 372 6549 565
www.bosch-homecomfort.ee